

Spiskåpa

Matlagning och vädring

Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Gör du det sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan kan inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt kåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.

Skötselinstruktion

Spiskåpan torkas av med fuktad trasa och mildt diskmedel.

Vi rekommenderar rengöring av filtren 1-2 gånger per månad beroende på användningsgrad. Tag lös filtret, blötlägg i hett vatten blandat med diskmedel och spola därefter rent under varmt vatten. Filtren kan även diskas i maskin.

Drift och skötselinformation om spiskåpan från Tovenco på nästa sida.